
## W2D4 - PRATICA

## Quesito:


Realizzare e configurare une rete in cui sono presenti, oltre a due client, anche un DHCP SERVER, un DNS SERVER e un http SERVER. Una volta configurato tutto verificare che i client abbiano preso l'IP dal DHCP server e che il DNS risolva correttamente il sito *epicode.internal*.


## Soluzione:

1. Realizzare un'architettura simile a quella che segue:



2. Scegliere un indirizzo di rete e configurare manualmente tutti e 3 i server.






3. Dopo aver configurato manualmente i 3 server occorre configurare il protocollo DHCP sul DHCP SERVER in modo tale da assegnare anche ai 2 client un indirizzo IP.

Per farlo basterà selezionare il server prescelto per l'erogazione del servizio, cliccare in alto su services e selezionare la voce DHCP. La prima cosa da fare è accendere l'erogazione del servizio cliccando su ON in alto a destra. Dopodiché andiamo a settare le impostazioni:


- scegliere un nome per il pool di indirizzi;
- indicare il default gateway e il DNS server;
- specificare da quale indirizzo IP partire per l'assegnazione automatica, con la relativa subnet mask;
- indicare il numero massimo di client da servire;


Dopo queste operazioni cliccare su ADD e il nostro pool comparirà nell'elenco generale.




4. A questo punto occorre verificare se il servizio funziona correttamente. Quindi, andiamo sul client 1 e nella sezione ip configuration selezioniamo DHCP. Dopo pochi istanti, se il servizio DHCP è configurato ben, il campo relativo all'indirizzo si compilerà automaticamente con un indirizzo che rispetta il setup impostato in precedenza. Come ulteriore prova basterà eseguire il comando ipconfig dal prompt dei comandi.

Dopo aver verificato il client 1 passiamo al client 2 e ripetiamo le stesse azioni.











- 5. Dopo aver configurato il protocollo DHCP passiamo al DNS e HTTP. Sul DNS SERVER andiamo a creare un record a chiamato epicode.internal e quindi così come per il DHCP SERVER, andiamo a selezionare il servizio richiesto cliccando in alto su services e come prima cosa lo accendiamo qualora fosse spento tramite il tasto ON. Dopo averlo accesso andiamo a settare le impostazioni in questo modo:
  - Digitare il nome del record e scegliere il tipo;
  - Inserire nel campo address l'indirizzo IP dell'HTTP SERVER.

Dopo queste operazioni cliccare su ADD per aggiungere il record all'elenco.



6. Per quanto riguarda l'HTTP SERVER, se non si vogliono apportare modifiche all'interno del sito, basterà accertarsi che il servizio *HTTP* e il servizio *HTTPS* siano accessi come già fatto per gli altri 2 server.



7. Arrivati a questo punto andiamo a verificare se i 2 client riescono a raggiungere *epicode.internal* tramite browser. Andiamo quindi nella sezione desktop del client 1 e apriamo il *Web Browser*, dove nel campo URL andremo a digitare il sito che vogliamo raggiungere. Se è tutto configurato correttamente ci si aprirà la pagina web del sito.

Dopo aver verificato il funzionamento sul client 1 passiamo al client 2 e ripetiamo gli stessi passaggi.



